GAMESIR

GAMESIR X2s BLUETOOTH

WIRELESS MOBILE GAMING CONTROLLER

ENGLISH

[E-manual]
https://www.gamesir.hk/pages/nova-pro-gamesir-x2s-bluetooth

PACKAGE CONTENTS

GameSir X2s Bluetooth *1 · Type-C cable *1 · Manual *1
Thank You & Aftersales Service Card *1 · Certification *1

REQUIREMENTS

- Android 8.0 or above
- iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

CONNECTION STATUS

Power on Method	Description
Pairing Button	Reconnection Status Press and hold the Pairing Button for 3 seconds. Xbox Bluetooth will automatically enter pairing mode. The connection indicator will flash rapidly. Please enable Bluetooth on your device and connect to a new one.
Home Button + Capture Button	Pairing Status Hold the buttons for 5-7 seconds to reconnect to the last pairing. The first tool is the default HID mode.
Pairing + A / X / Y Buttons	Press different controls keys to enter the corresponding functional HID mode. A: Android HID mode. X: iOS HID mode. Y: Switch HID mode.

INDICATOR STATUS

Color	Mode	Connection Method	System
Yellow	Always On	Pairing Button + Ⓑ	Android/iOS/PC
Navy Blue	Slow	Pairing Button + Ⓑ	Android/iOS/PC
Light Blue	On Touch	Pairing Button + Ⓑ	

POWER ON

Power on Method	Description
Pairing Button	Press and hold the Pairing Button for 3 seconds. Xbox Bluetooth will automatically enter pairing mode. The connection indicator will flash rapidly. Please enable Bluetooth on your device and connect to a new one.
Home Button + Capture Button	Hold the buttons for 5-7 seconds to reconnect to the last pairing. The first tool is the default HID mode.
Pairing + A / X / Y Buttons	Press different controls keys to enter the corresponding functional HID mode. A: Android HID mode. X: iOS HID mode. Y: Switch HID mode.

CONNECT TO ANDROID THROUGH BLUETOOTH

1.With the controller powered off, press Pairing - Ⓑ - buttons to turn it on, and the connection indicator will flash rapidly.
2.Open the Bluetooth list on your phone, select the device: GameSir-X2s Bluetooth, and click to connect.
3.A solid Yellow connection indicator signifies a successful connection.
*To subsequent use, simply press the Ⓖ Button to power on, and the phone will automatically reconnect in reconnection status.
*If the controller was not connected using the Pairing - Ⓑ - buttons last time, it needs to be powered on again using the button combination.

PLAY MAPPING GAMES ON ANDROID VIA BLUETOOTH CONNECTION IN G-TOUCH MODE

1.With the controller powered off, press Pairing - Ⓑ - buttons to turn it on, and the connection indicator will flash rapidly.
2.Open the Bluetooth list on your phone, select the device: GameSir-X2s_G, and click to connect.
3.A solid Light Blue connection indicator signifies a successful connection.
*To subsequent use, simply press the Ⓖ Button to power on, and the phone will automatically reconnect in reconnection status.
*If the controller was not connected using the Pairing - Ⓑ - buttons last time, it needs to be powered on again using the button combination.

CONNECT TO IOS THROUGH BLUETOOTH

1.With the controller powered off, press Pairing - Ⓑ - buttons to turn it on, and the connection indicator will flash rapidly.
2.Open the Bluetooth list on your phone, select the device DUALSHOCK 4 Wireless Controller, and click to connect.
3.A solid Navy Blue indicator signifies a successful connection.
*To subsequent use, simply press the Ⓖ Button to power on, and the phone will automatically reconnect in reconnection status.
*If the controller was not connected using the Pairing - Ⓑ - buttons last time, it needs to be powered on again using the button combination.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1.Connect your phone to the controller. Hold the ⊕ -Ⓖ- buttons for 3s until the connection indicator flashes rapidly, the indicator blinks rapidly indicating that the calibration mode is entered.
2.In calibration mode, follow below steps to complete calibration:
a) Move the joysticks to the outermost ranges 3 times and then return to the initial position naturally.
b) Press the triggers to their maximum travel 3 times and let them return to their initial position naturally.
3. Press the Ⓖ button to complete and exit the calibration mode.
*The calibration process must be carried out in a constant speed and gently operated to avoid errors while calibrating data.
*If the sticks and triggers can be used normally, please do not calibrate.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR" APP

Download GameSir app of gamesir.hk on phone or scan the QR code on the right, use GameSir App for firmware upgrade, button testing, sticks & triggers zones adjustment, etc.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- Do not keep the controller near heat sources or extreme cold. Keep the ambient temperature between 5°C and 35°C.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT use the product in humid or high temperatures.
- DO NOT throw the product, bump or drop it violently, which may cause malfunctions.
- DO NOT pull with force when the cable is connected to the USB slot to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable ports.
- DO NOT use the product in the rain.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT allow children to play with the product without close supervision.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONICAL EQUIPMENT)

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems. This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste for disposal. To prevent possible harm to the environment or human health, the product is designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could arise from inappropriate waste handling. For more information, you should contact your local waste authority or the retailer where you purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir-X2s Bluetooth Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

日本語

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/nova-pro-gamesir-x2s-bluetooth

パッケージの内容

GameSir X2s Bluetooth *1 · Type-Cケーブル*1 · 取扱説明書 *1
あと期待カード&アフターサービスカード *1 · 認可書 *1

必要条件

- Android 8.0 以降
- iOS 13 以降

デバイスレイアウト

接続状態

接続インジケーター	説明
ゆっくり点滅	再接続状態 ペアリングボタンを3秒間長押しすると、Xboxコントローラーは自動的にペアリングモードに入ります。接続インジケーターが急速に点滅します。Bluetooth設定で新しいデバイスに接続してください。
長く点滅	ペアリング状態 ホーム＋キャプチャーボタンを5～7秒間長押しすると、Xboxコントローラーは最後に接続したデバイスへ再接続します。初回ツールはデフォルトのHIDモードです。
消灯	接続済み

インジケーター状態

色	モード	接続方法	システム
黄色	点灯	ペアリングボタン＋Ⓑ	Android/iOS/PC
紺色	ゆっくり点滅	ペアリングボタン＋Ⓑ	Android/iOS/PC
水色	タッチ点灯	ペアリングボタン＋Ⓑ	

電源を入れる

電源オン方法	説明
ペアリングボタン	再接続ステータス 3秒間ペアリングボタンを長押しすると、Xboxコントローラーは自動的にペアリングモードに入ります。接続インジケーターが急速に点滅します。Bluetooth設定で新しいデバイスに接続してください。
ホーム＋キャプチャーボタン	ペアリングステータス ボタンを5～7秒間長押しすると、最後のペアリングに再接続します。初回ツールはデフォルトのHIDモードです。
ペアリング＋A / X / Y ボタン（任意選択）	対応するHIDモードに入るには、対応するコントロールキーを押します。 A：Android HIDモード X：iOS HIDモード Y：Switch HIDモード

スティック&トリガーの補正

1.電話とコントローラーをBluetooth接続します。インジケーターが急速に点滅するまで、⊕ -Ⓖ- ボタンを3秒間長押しします。インジケーターがゆっくりと点滅すると、補正モードに入ります。
2.補正モードで、以下の手順に従って補正を完了させてください。
a) スティックを最も外側まで3回回転させ、自然に初期位置に戻します。
b) トリガーを一番深くまで3回押し、自然に初期位置に戻します。
3. Ⓖボタンを押して完了させ、補正モードを終了します。
*補正データ収集中にエラーを避けるために、一定した速さで丁寧な操作で行われる必要があります。
*スティックとトリガーは、普通に使用できる場合は補正しないでください。

「GameSir アプリ」を使ったカスタマイズ

電話で gamesir.hk から GameSir アプリをダウンロードするか、ここから QR コードを読み込んで、ファームウェアのアップグレード、ボタンテスト、スティック&トリガーゾーン調整などに GameSir アプリを使用することができます。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 本製品を熱源や極寒の場所に近づけないでください。周囲温度は5°Cから35°Cの間に保ってください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 本製品を湿気や高温の場所で使用しないでください。
- 本製品を強く投げたり、衝撃や強い振りに遭遇しないでください。
- 本製品に強い衝撃やUSBスロットへの引っ張りがないでください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル端子を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 雨の中で、本製品を使用しないでください。
- ガソリンやシンナーなどの化学薬品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本製品を本来の目的以外の用途で使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害については、当社は一切責任を負いません。
- お子様が本製品を使用する際は、必ず保護者の監督のもとで行ってください。
- 品質に関しご不明な点やご提案がございましたら、GameSirまたはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

廃電気電子機器に関する情報

正しい本製品の廃棄方法（廃電気電子機器）

EU諸国およびその他の分別収集システムを有するヨーロッパ諸国に適用されます。製品または製品に付属する書類にこのマークが記載されている場合、本製品を一般家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。環境や人間の健康に潜在的な悪影響を及ぼすことを防ぐために、本製品は無料で回収してもらえる指定回収ポイントに持ち込んでください。また、一部の国では、新しい同等の製品を購入する際に、お住まいの地域の販売店に本製品を返却することもできます。本製品を正しく廃棄することで、貴重な資源の節約に役立ち、廃棄物の不適切な取り扱いから生じる可能性のある人体や環境への悪影響を防ぐことができます。詳細については、地方自治体の廃棄物処理担当部署、または本製品を購入した販売店にお問い合わせください。

適合宣言

FC FCC 声明

本デバイスはFCC規則のパート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件に従います：(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。コンプライアンスに責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、ユーザーの機器を操作する権限を無効にする可能性があります。
注：この機器はテストされ、FCC規則のパート15に従ってクラスBデジタルデバイスの制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、住宅設置における有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしていることは、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の1つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。
-- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変えます。
-- 機器と受信機の間の距離を広げます。
-- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。
-- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。
人体からの放射線曝露に関するFCCガイドラインに準拠するために、この機器は、放射体からユーザーの体まで最低20cmの距離を置いて設置および操作する必要があります。付属のアンテナのみを使用してください。

CE EU指令への適合宣言

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.は、このGameSir-X2s Bluetoothコントローラーが指令2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EUおよびその修正(EU)2015/863に準拠していることを宣言します。

한국어

[한국 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/nova-pro-gamesir-x2s-bluetooth

제품 구성

GameSir-X2s Bluetooth *1 · C타입 케이블 *1 · 매뉴얼 *1
감사 & A/S 카드 *1 · 인증서 *1

요구 사양

- Android 8.0 이상
- iOS 13 이상

장치 레이아웃

연결 상태

연결 방식	설명
느리게 점멸	재연결 상태 페어링 버튼을 3초 동안 누르면 Xbox 컨트롤러가 자동으로 페어링 모드에 들어갑니다. 표시등이 빠르게 점멸합니다. 장치에서 블루투스를 켜고 새 장치에 연결하세요.
길게 점멸	페어링 상태 홈 + 캡처 버튼을 5~7초 동안 누르면 마지막 장치에 다시 연결됩니다. 첫 번째 도구는 기본 HID 모드입니다.
꺼짐	연결 완료

표시등 상태

색상	모드	연결 방법	시스템
노랑	켜짐	페어링 버튼 + Ⓑ	Android/iOS/PC
남색	느림	페어링 버튼 + Ⓑ	Android/iOS/PC
하늘색	터치 켜짐	페어링 버튼 + Ⓑ	

전원 켜기

전원 켜기 방법	설명
페어링 버튼	재연결 상태 페어링 버튼을 3초 동안 누르면 Xbox 컨트롤러가 자동으로 페어링 모드에 들어갑니다. 표시등이 빠르게 점멸합니다. 장치에서 블루투스를 켜고 새 장치에 연결하세요.
홈 + 캡처 버튼	페어링 상태 홈 + 캡처 버튼을 5~7초 동안 누르면 마지막 장치에 다시 연결됩니다. 첫 번째 도구는 기본 HID 모드입니다.
페어링 + A / X / Y 버튼 (선택 사항)	해당 HID 모드에 들어가려면 해당 컨트롤 키를 누르세요. A: 안드로이드 HID 모드 X: iOS HID 모드 Y: 스위치 HID 모드

블루투스로 ANDROID 연결

1.컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서, 페어링 - Ⓑ - 버튼을 눌러 전원을 켜면 표시등이 빠르게 점멸합니다.
2.스마트폰에서 블루투스 목록을 열고, GameSir-X2s Bluetooth 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3.노란색 표시등이 켜지면 연결이 성공했음을 의미합니다.
*다음부터 사용 시 페어링 - Ⓑ - 버튼 없이 홈 버튼을 눌러 전원을 켜면 자동으로 재연결 상태로 들어갑니다.
*이전에 페어링 - Ⓑ - 버튼 없이 연결되지 않은 경우 전원을 켜려면 조합 버튼을 사용하세요.

블루투스로 IOS 연결

1.컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서, 페어링 - Ⓑ - 버튼을 눌러 전원을 켜면 표시등이 빠르게 점멸합니다.
2.스마트폰에서 블루투스 목록을 열고, DUALSHOCK 4 Wireless Controller 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3.남색 표시등이 켜지면 연결이 성공했음을 의미합니다.
*다음부터 사용 시 페어링 - Ⓑ - 버튼 없이 홈 버튼을 눌러 전원을 켜면 자동으로 재연결 상태로 들어갑니다.
*이전에 페어링 - Ⓑ - 버튼 없이 연결되지 않은 경우 전원을 켜려면 조합 버튼을 사용하세요.

스틱 및 트리거 조정

1.컨트롤러에 전화를 연결합니다. 표시등이 빠르게 점멸할 때까지 ⊕ -Ⓖ- 버튼을 3초 동안 길게 누르면 보정 모드에 들어갑니다.
2.보정 모드에서 아래 단계에 따라 보정을 완료하십시오.
a) 조이스틱을 가장 바깥쪽으로 3번 움직인 후 자연스럽게 초기 위치로 돌아갑니다.
b) 트리거를 최대로 3번 눌렀다 자연스럽게 초기 위치로 돌아갑니다.
3. Ⓖ 버튼을 눌러 조정을 완료하고 조정 모드를 종료합니다.
*조정 중 데이터 수집 오류를 방지하려면 일정한 속도로 부드럽게 조작해야 합니다.
*스틱과 트리거를 정상적으로 사용할 수 있는 경우 보정하지 마십시오.

「GameSir 앱」으로 커스터마이징

게임패드 gamesir.hk 에서 GameSir 앱을 다운로드하거나 아래 QR 코드를 스캔하여 펌웨어 업그레이드, 버튼 테스트, 스틱 및 트리거 영역 조정 등에 GameSir 앱을 사용할 수 있습니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 컨트롤러를 열원이나 극한 추위 환경에 두지 마십시오. 주변 온도는 5°C에서 35°C 사이로 유지하십시오.
- 본 제품을 화재 근처에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 습하거나 고온 환경에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 던지거나 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오. 이러한 행동은 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 케이블을 USB 포트에 연결한 상태에서 강제로 당기지 마십시오.
- USB 포트에 직접 손을 대지 마십시오. 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 케이블 단자를 과도하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 비가 오는 날에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 휘발유, 시너 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 본 제품을 원래 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 비정상적인 용도로 사용하여 발생한 사고나 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 어린이가 본 제품을 사용할 때는 반드시 보호자의 감독 하에 사용하도록 하십시오.
- 품질에 대한 문의 사항이나 제안 사항이 있으시면 GameSir 또는 현지 판매처로 문의하시기 바랍니다.

폐전기전자제품 정보

올바른 제품 폐기 방법(폐전기전자제품)

유럽연합 및 기타 유럽 국가에서 별도의 수거 시스템이 있는 경우에 적용됩니다. 제품 또는 제품에 첨부된 문서에 이 표시가 있는 경우, 이 제품을 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 환경 또는 인체 건강에 잠재적으로 해로운 영향을 방지하기 위해 제품은 무료로 수거해 가는 지정 수거 장소에 폐기하십시오. 또는 일부 국가에서는 구매 시 동등한 신제품을 구매하는 경우 해당 제품을 현지 소매점에 반품할 수 있습니다. 이 제품을 올바르게 폐기하면 귀중한 자원을 절약하는 데 도움이 되며 부적절한 폐기물 처리로 인해 발생할 수 있는 인체 건강 및 환경에 대한 잠재적 부정적 영향을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 지방 자치 단체 또는 이 제품을 구매한 소매점 또는 지역 정부 사무소에 문의하여 이 품목을 환경 친화적으로 재활용할 수 있는 방법과 장소에 대한 세부 정보를 확인하시기 바랍니다. 비즈니스 사용자는 공급업체에 문의하고 구매 계약 조건을 확인해야 합니다. 이 제품은 폐기 시 다른 상업 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다.

적합성 선언

FC FCC 성명

본 장치는 FCC 규칙 제15조를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다: (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 되며, (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 간섭을 수용해야 합니다. 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
참고: 이 장비는 FCC 규칙 제15조에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 테스트되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭에 대해 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 것은 장비의 전원을 끄고 켜서 확인할 수 있으며, 사용자는 다음 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.
-- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
-- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
-- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘솔에 장비를 연결합니다.
-- 딜러 또는 경험이 많은 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.
인체로부터 20cm 이상 떨어진 거리에 본 장비를 설치하고 작동하여 FCC의 RF 노출 지침을 준수하십시오. 제공된 안테나만 사용하십시오.

CE EU 지침 준수 성명

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.는 이 GameSir-X2s Bluetooth 컨트롤러가 지침 2014/30/EU, 2014/35/EU 및 2011/65/EU 및 그 수정안 (EU) 2015/863을 준수함을 선언합니다.

Русский

[Электронное руководство]
https://www.gamesir.hk/pages/nova-pro-gamesir-x2s-bluetooth

КОМПЛЕКТАЦИЯ

GameSir-X2s Bluetooth *1 · Кабель Type-C *1 · Руководство *1
Справка-квитанция/Гарантийный талон *1 · Сертификат соответствия *1

ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Android 8.0 или более поздней версии
- ОС iOS 13 или более поздней версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор	Описание
Медленно мигает	Состояние переподключения Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения (Pairing) в течение 3 секунд, чтобы включить режим сопряжения. Индикатор начнет быстро мигать. Включите Bluetooth на своем устройстве и подключитесь к новому.
Быстро мигает	Состояние сопряжения Нажмите и удерживайте кнопки Home + Capture в течение 5–7 секунд, чтобы подключиться к последнему сопряженному устройству. Первый инструмент по умолчанию — режим HID.
Горит непрерывно	Подключено

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА

Цвет	Режим	Способ подключения	Система
Желтый	Горит	Кнопка сопряжения + Ⓑ	Android/iOS/PC
Синий	Медленно мигает	Кнопка сопряжения + Ⓑ	Android/iOS/PC
Голубой	Горит	Кнопка сопряжения + Ⓑ	

ВКЛЮЧЕНИЕ

Способ включения	Описание
Кнопка сопряжения	Повторное подключение Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения (Pairing) в течение 3 секунд, чтобы включить режим сопряжения. Индикатор начнет быстро мигать. Включите Bluetooth на своем устройстве и подключитесь к новому.
Кнопка Home, Кнопка Capture	Состояние сопряжения Нажмите и удерживайте кнопки Home + Capture в течение 5–7 секунд, чтобы подключиться к последнему сопряженному устройству. Первый инструмент по умолчанию — режим HID.
Сопряжение + кнопки A / X / Y	Нажмите кнопку Home и удерживайте кнопку сопряжения (Pairing) в течение 3 секунд, чтобы включить режим сопряжения. Индикатор начнет быстро мигать. Включите Bluetooth на своем устройстве и подключитесь к новому.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ANDROID ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

1.Убедитесь, что контроллер выключен. Чтобы включить контроллер, нажмите кнопку сопряжения - Ⓑ -, и индикатор начнет быстро мигать.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-X2s Bluetooth» и нажмите «Подключить».
3.Если индикатор горит желтым, подключение прошло успешно.
*В последующем для включения достаточно нажать кнопку Ⓖ, чтобы включить контроллер, и он автоматически подключится к телефону в состоянии повторного подключения.
*Если в прошлый раз контроллер был подключен с помощью кнопок сопряжения - Ⓑ -, его необходимо включить снова с помощью данной комбинации.

ИГРАЙТЕ В КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ANDROID ЧЕРЕЗ BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ G-TOUCH

1.Убедитесь, что контроллер выключен. Чтобы включить контроллер, нажмите кнопку сопряжения - Ⓑ -, и индикатор начнет быстро мигать.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-X2s_G» и нажмите «Подключить».
3.Если индикатор горит голубым, подключение прошло успешно.
*В последующем для включения достаточно нажать кнопку Ⓖ, чтобы включить контроллер, и он автоматически подключится к телефону в состоянии повторного подключения.
*Если в прошлый раз контроллер был подключен с помощью кнопок сопряжения - Ⓑ -, его необходимо включить снова с помощью данной комбинации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ IOS ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

1.Убедитесь, что контроллер выключен. Чтобы включить контроллер, нажмите кнопку сопряжения - Ⓑ -, и индикатор начнет быстро мигать.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» и нажмите «Подключить».
3.Если индикатор горит синим, подключение прошло успешно.
*В последующем для включения достаточно нажать кнопку Ⓖ, чтобы включить контроллер, и он автоматически подключится к телефону в состоянии повторного подключения.
*Если в прошлый раз контроллер был подключен с помощью кнопок сопряжения - Ⓑ -, его необходимо включить снова с помощью данной комбинации.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1.Подключите телефон к контроллеру. Удерживайте кнопки ⊕ -Ⓖ- в течение 3 с, пока индикатор не начнет быстро мигать, что означает вход в режим калибровки.
** это указывает на режим калибровки.
2.В режиме калибровки выполните следующие действия:
а) Плавно переместите стики в крайние положения 3 раза, затем отпустите их в исходное положение.
б) Полностью нажмите триггеры 3 раза, затем отпустите их в исходное положение.
в) Замените триггеры до упора и дайте им вернуться в исходное положение, повторите действие 3 раза.
3.Для завершения и выхода из режима калибровки нажмите кнопку Ⓖ.
*Во избежание ошибок калибровки выполняйте ее с постоянной скоростью и аккуратно.
*Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ GAMESIR APP

Загрузите приложение GameSir для смартфонов gamesir.hk на телефоне или отсканируйте QR-код справа, чтобы загрузить приложение GameSir. С помощью приложения GameSir вы можете обновить прошивку, протестировать кнопки, настроить зоны срабатывания стиков и триггеров и многое другое.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Не храните контроллер рядом с источниками тепла и жестким морозом. Температура должна находиться в диапазоне от 5°C до 35°C.
- Не используйте устройство рядом с огнем.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности или высокой температуры.
- Не бросайте устройство, не ударяйте его и не роняйте, это может привести к неисправности.
- Не вставляйте кабель в USB-порт с усилием, это может привести к неисправности.
- Не касайтесь USB-порта напрямую, это может привести к неисправности.
- Не сгибайте и не тяните кабель.
- Не используйте устройство под дождем.
- Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- Не разбирайте, не ремонтируйте устройство и не вносите в него изменения.
- Не используйте устройство не по назначению. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, возникшие при использовании не по назначению.
- Не оставляйте детей играть с устройством без присмотра взрослых.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ (ОТХОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ)

Применимо в странах Европейского союза и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов. Маркировка на изделии или сопроводительных документах означает, что его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Во избежание возможного вреда окружающей среде или здоровью человека изделие необходимо сдать в специальный пункт приема, где оно будет принято бесплатно. Также в некоторых странах при покупке аналогичного нового изделия вы можете вернуть старое в местный магазин. Правильная утилизация этого изделия позволит сохранить ценные ресурсы и предотвратить потенциально негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду, которое может возникнуть при ненадлежащей утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местную службу по утилизации отходов, в магазин, где вы приобрели это изделие, или в местные органы власти. Подробную информацию о том, где и как можно сдать это изделие для экологически безопасной переработки, можно узнать у вашего поставщика. Пользователям предприятий следует связаться с поставщиком и проверить условия договора купли-продажи. Это изделие нельзя утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

FC ЗАЯВЛЕНИЕ FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать помехи, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе. Любые изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
Примечание: данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование создает помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
-- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
-- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
-- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
-- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
Чтобы соответствовать требованиям FCC по воздействию радиочастотного излучения, данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучателем и вашим телом: используйте только поставляемую антенну.

CE ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ДИРЕКТИВАМ ЕС

Компания Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. заявляет, что данный геймпад GameSir-X2s Bluetooth соответствует требованиям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU, а также их поправке (ЕС) 2015/863.

Français

[Mode d'emploi électronique]
https://www.gamesir.hk/pages/nova-pro-gamesir-x2s-bluetooth

CONTENU

GameSir-X2s Bluetooth *1 · Câble USB-C *1 · Mode d'emploi *1
Carte « Merci » et service après-vente *1 · Certification *1

MATÉRIEL REQUIS

- Android 8.0 ou version supérieure
- iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

INDICATEUR

Couleur	Mode	Méthode de connexion	Système
Jaune	Allumé	Bouton Appairage + Ⓑ	Android/iOS/PC
Bleu marine	Lent	Bouton Appairage + Ⓑ	Android/iOS/PC
Bleu clair